

AAVA-KAISLALEIKKURI

KÄYTTÖOHJEET



- Kiinnitä harava-leikkuri varteen.
- Aava -leikkuri on yhteensopiva omaan teleskoopivarteeseen, joka on Exelin valmistama. Se käy myös Fiskarsin varsiin ja saatavilla on adapteri, jonka avulla se on yhteensopiva Wolf & Garten -tuotesarjan varsiin.



- Löysää siipimutterit ja laske leikkurin terä näkyviin. Kiristä terä paikoilleen muttereilla.
- Käytä aina suojakäsineitä äläkä anna lasten käsitellä leikkuria.
- On suositeltavaa asentaa laite ensin varteen ja laskea terä vasta ennen käytön aloittamista.



- Leikkuria kääntämällä käytössä on terä, jolla voit veden pohjaa myötäillen leikata kaislat ja muun vesikasvillisuuden. Aseta terä veden pohjaa vasten - leikatessa haravanpiikkien tulee osoittaa ylöspäin.
- Kääntämällä leikkurin toisinpäin kääntyy haravapuoli käytettäväksi.



- Käytön jälkeen huuhtelee roskat ja lika pois.
- Löysää siipimutterit, siirrä terä takaisin kehikon suojaan ja kiristä siipimutterit, jotta terä pysyy säilytysaikana turvallisesti piilossa.

LUE LISÄÄ WWW.AAVATUOTTEET.FI